

Tipps für den Betrieb von air-gate®

air-gate® - der Energie-Spar-Luftschleier



Danke, dass Sie sich für den Einsatz des Luftschleiers air-gate® entschieden haben.

air-gate® hilft Ihnen sowohl bei der Reduzierung der Energiekosten wie auch bei der Verbesserung des Raumklimas.

Damit sich diese Anschaffung für Sie lohnt, sollten Sie die Einstellungen der vorhandenen Haustechnik überprüfen und Verhaltensweisen anpassen.

Dazu finden Sie hier einige Empfehlungen:

- ▶ Bei der Heizung und/oder der Klimaanlage sollte die Temperatur an die neue Situation angepasst werden. Da durch air-gate® weniger Luft nach außen entweicht oder Außenluft eindringt, ist die Temperaturstabilität im Raum besser.
- ▶ Am Bedienfeld des air-gate® befindet sich ein Kippschalter, mit dem die Geschwindigkeit der austretenden Luft in zwei Stufen variiert wird. Damit können Sie den Betrieb des air-gate® an die aktuelle Wetterlage anpassen.
- ▶ Um eine hohe Energieeinsparung zu erreichen, lassen Sie das air-gate® möglichst immer in Betrieb – Winter wie Sommer. Nur bei geringen Unterschieden zwischen Innen- und Außentemperatur schwindet der Spareffekt. Schalten Sie das Gerät dann aus, haben Sie aber eine höhere Staub- und Insektenbelastung im Raum.
- ▶ **Nehmen Sie air-gate® in Ihren Reinigungsplan auf. Alle zwei bis vier Wochen – je nach Verschmutzungsgrad – muss das Gerät von außen, insbesondere am Ansauggitter (Rückseite), mit einem feuchten Tuch gesäubert werden. Damit unterstützen Sie einen störungsfreien Betrieb.**
- ▶ Informieren Sie alle Mitarbeiter und Kollegen über den Zweck des air-gate® und die Auswirkungen seines Betriebs, damit nicht aus Unwissenheit die geschilderten Maßnahmen unterlaufen werden. Bewahren Sie die Dokumentation (Bedienungsanleitung, Betriebshandbuch, dieses Empfehlung) so auf, dass jeder Mitarbeiter darauf Zugriff hat.
- ▶ Eine jährliche Wartung des air-gate® erhält die Wirkung des Luftschleiers langfristig.

www.vertikale-luftschleier.de

Brandost UG
(haftungsbeschränkt)

Egon-Erwin-Kisch-Weg 23
D 04299 Leipzig

T +49 341 39 29 53 90
F +49 341 39 29 53 99
E info@brandost.de